

Reservdelar

Om du vill beställa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare och ange RSK-nummer på den reservdel du önskar beställa.

Nr. hänvisning sprängskiss	Art.nr. RSK	Antal i förp.	Benämning
1	565 01 06	1	Hävarm
2	565 01 22	1	Pumpstativ
3	565 01 30	1	Fotplatta
4	565 01 71	1	Komplett cylinder
5	565 01 97	1	Komplett kolv med läder och ventil
6	565 02 62	1	Kolvstång
7	100 03 22	1	Stigarör
-	100 03 17	5	Komplett skruvsats*
-	100 03 23	3	Komplett underdel**
-	100 03 16	4	Komplett packningssats***

* Skruv till fotplatta, hävarm och kolvstång

** Komplett cylinder, kolvstång samt stigarör

*** Ventilläder med klaff, packning fotplatta,
packning cylinderlock samt lädermanschett

