

Klaffpump

Utförande A-B & C



GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM

Lösningar som gör skillnad

Klaffpumpen är en dubbelverkande handpump, det innebär att den ger vätsketillförsel i båda rörelseriktningarna av handtaget. Klaffpumpen är tillverkad med hög precision, vilket ger den både säker drift och lång livslängd.

Att tänka på:

1. En sil bör monteras i anslutning till inkommande vätska, så att skräp och grus hindras från att komma in i pumpen. Då finns risk att den slutar fungera.
2. Pumpen monteras med handtaget uppåt, så det går att pumpa 45 grader åt varje håll.
3. Om pumpen står oanvänd under en längre tid (en månad eller mer) bör man göra en "service" på pumpen, för att undvika att den börjar rosta. Det gör man enklast genom att smörja den med vanligt matfett (t ex Omega 58) eller liknande, i båda anslutningarna **(1)**.
4. Bottenventil bör användas om sughöjden överstiger 2 meter.

OBS!

Vi vill inte att man ska använda några farliga smörjmedel eftersom pumpen kan komma att användas för tillförsel av dricksvatten.

Vi rekommenderar måttlig åtdragning om efterdragning av rörlänsar **(2)** och boxmutter **(3)** är aktuellt.

Om glykol ska transporteras måste pumpen vara packningsfri, då ska Klaffpump med Utförande C användas.

